

راهنمای سریع برنامه ریزی

- وارد کردن شماره تلفن ها در حافظه



- مشاهده شماره تلفن



- تست شماره گیری



- ضبط پیام



- پخش پیام

- پاک کردن حافظه



راهنمای نصب و راه اندازی

Tesso

تلفن کننده 14 حافظه

سخنگو و پخش آلام

✓ 14 حافظه ثابت 16 رقمی (بدون پاک شدن با قطع برق)

✓ ضبط پیام به مدت مورد نیاز و حداکثر 20 ثانیه

✓ دارای دو تحریک سرقت و قطع برق متوالی

✓ شماره گیری تن و پالس

✓ تست شماره گیری

✓ دارای صفحه نمایش LCD

✓ راهنمای برنامه ریزی بر روی LCD

✓ صرفه جوئی در مصرف انرژی (ENERGY

SAVING)

به نام خدا

پس از اتصال برق و باتری به دستگاه مرکزی و اتصال سیمهای تلفن به ترمینالهای TEL، کابل پانل تلفن کننده را داخل سوکت روی برد جا بزنید. در این حالت صفحه نمایش عبارت WELCOME TO TESSO SECURITY SYSTEM را نمایش می دهد.

صفحه کلید دستگاه

در روی دستگاه 12 کلید وجود دارد که برخی کلیدها 2 وظیفه را بر عهده دارند. مثلاً کلید Mem و ENTER، و کلید Test و PAUSE هر کدام یک کلید با 2 وظیفه جداگانه هستند.

ضبط پیام

1- کلید REC را فشار دهید. 2- کلید ENTER را فشار دهید. بر روی LCD عبارت RECORDING نوشته می شود. پیام خود را ضبط نمایید. 3- در انتها کلید ENTER را مجدداً فشار دهید. توجه کنید که مدت زمان ضبط پیام حداکثر 20 ثانیه است. میکرفون دستگاه در سمت راست دستگاه با علامت Mic مشخص گردیده است.

پخش پیام

کلید PLAY را فشار داده و سپس کلید ENTER را بزنید. در اینصورت یکبار پیام از ابتدا تا انتها از بلندگو پخش می شود.

جدول شماره تلفنها:

حافظه	نام	شماره تلفن (16 رقم)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

2- سپس کلید Enter را فشار دهید. در اینصورت بازر دو ییب کرده و نمایشگر ALL TRIGER را نشان می‌دهد. از این پس تحریک دستگاه روی حالت دائمی تنظیم می‌باشد. با این نوع تحریک، اگر تلفن کننده فقط یک بار و حداقل به مدت سه ثانیه تحریک شود تمام 10 حافظه موجود در آن شماره گیری می‌شود.

3- اگر بخواهید مجدداً به حالت اولیه یا تحریک لحظه ای بر گردید مراحل 1 و 2 را مجدداً تکرار کنید. در اینصورت بازر یک ییب کرده و نمایشگر عبارت ONE TRIGER را نشان می‌دهد.

با دو بار فشردن کلید ENTER وضعیت نوع تحریک روی LCD نمایش داده میشود .

در مورد قطع برق متوالی به مدت 4 ساعت ، با یکبار تحریک هر 4 حافظه آخر شماره گیری می‌شود و ربطی به تنظیم نوع تحریک (لحظه ای و دائمی) ندارد.

صرفه جوئی در مصرف انرژی (ENERGY SAVING):

در حالتی که تلفن کننده فعال نباشد و یا هیچ کلیدی به مدت 1

دقیقه فشار داده نشود، نور پس زمینه (BACK LIGHT)

نمایشگر LCD خاموش می‌شود تا در مصرف انرژی صرفه جوئی شده و صفحه نمایشگر آسیب نبیند.

وارد کردن شماره تلفن ها

- 1- کلید MEM را فشار دهید. 2- شماره حافظه (رقم 1 تا 14) را وارد کنید. 3- کلید ENTER را فشار دهید. 4- شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید. 5- کلید ENTER را مجدداً فشار دهید. یک بیب ممتد نشان دهنده وارد شدن شماره تلفن در حافظه است. **نکته مهم:** وارد کردن هر PAUSE در بین شماره های تلفن و یا پس از آن باعث ایجاد مکث 2 ثانیه ای در شماره گیری و یا پخش پیام می شود. بنابراین در مواردی مانند شماره گیری تلفن های همراه، چون برقراری ارتباط با تاخیر بیشتری همراه است، پس از وارد کردن شماره تلفن حتماً چند بار کلید Pause را بزنید تا پخش پیام با تاخیر بیشتری انجام شود.
- نکته مهم: 10 حافظه اول مربوط به سرقت بوده و هنگامی که دزدگیر تحریک شود، این شماره تلفن ها شماره گیری شده و پیام پخش می شود. 4 حافظه آخر (خانه های شماره 11, 12, 13, 14) مربوط به اعلام قطع برق 4 ساعته در موقع فعال بودن دزدگیر بوده و آلارم پخش می شود.

مشاهده شماره ها

- 1- کلید MEM را فشار دهید.
 - 2- شماره حافظه را وارد کنید (رقم 1 تا 14)
 - 3- کلید TEST را بزنید.
- در اینصورت شماره تلفن موجود در حافظه بر روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

آزمایش شماره گیری

- 1- کلید MEM را فشار دهید.
 - 2- شماره حافظه را وارد کنید (رقم 1 تا 14)
 - 3- دکمه PLAY را فشار دهید.
- در اینصورت دستگاه شروع به شماره گیری حافظه مورد نظر کرده و یکبار پیام را پخش می کند.

پاک کردن یک حافظه

- 1- کلید MEM را فشار دهید.
 - 2- شماره حافظه را وارد کنید (رقم 1 تا 12)
 - 3- کلید ENTER را بزنید.
 - 4- کلید ENTER را مجدداً فشار دهید.
- نکته:** با قطع برق شماره تلفنها و پیام دستگاه پاک نمی شود.

تغییر شماره گیری تن و پالس

شماره گیری دستگاه به صورت کارخانه ای بر روی حالت تن تنظیم شده است. برای تغییر آن به روش زیر عمل کنید.

1- ابتدا کلید TONE یا 9 را فشار دهید. عبارت

TO CHANGE DIAL PRESS ENTER روی نمایشگر را می بینید.

2- سپس کلید Enter را فشار دهید. در اینصورت بازر یک بیب کرده و

نمایشگر PULSE SELECTED را نشان می دهد. از این پس

شماره گیری به روش پالس انجام خواهد شد.

3- اگر بخواهید مجدداً به حالت اولیه یا تن برگردید مراحل 1 و 2 را

مجدداً تکرار کنید. در اینصورت نمایشگر TONE SELECTED را

نشان می دهد.

تعیین وضعیت تحریک

تحریک دستگاه به صورت کارخانه ای بر روی حالت لحظه ای

ONE TRIGER تنظیم شده است. در این حالت پس از تحریک

دستگاه، شماره تلفن اول، شماره گیری و پیام پخش می شود، در

صورتیکه همچنان سیگنال تحریک فعال باشد شماره تلفنهای بعدی شماره

گیری می شود و در غیر اینصورت تلفن کننده از خط جدا می شود برای

تغییر آن به روش زیر عمل کنید.

1- ابتدا کلید 6 را فشار دهید. عبارت زیر را روی نمایشگر می بینید

TO CHANGE TRIGER PRESS ENTER